



Eindelijk kan de bouw, als de bouwvergunning is verleend, beginnen. Daar moet nog het een en ander voor worden geregeld. Dit is het moment om te beginnen met de werktekeningen. Daarnaast moeten er tekeningen worden gemaakt van te prefabben onderdelen (kozijnenstaat, betondorpels/lateien, etc.) Verder moeten alle constructieve en installatiegegevens verder worden uitgewerkt en geïntegreerd in de werktekeningen. Eventuele interieurzaken moeten worden uitgezocht en uitgewerkt.